Mode d'emploi eGo-C Joyetech

Composition du Kit

Le kit se compose :

- 2 Corps d'atomiseur (base et cache)
- 5 Têtes d'atomiseur standards
- 5 Cartouches Tank Type A (les mêmes que l'eGo-T)
- 2 Batteries eGo-C
- 1 Adaptateur Mural
- 1 Câble chargeur Fast USB
- 1 Pochette de rangement

L'atomiseur eGo-C

vapoclope.fr
e-cigarettes et e-liquides

Les accessoires du kit

Batteries	Le corps d'atomiseur
Batterie Lithium Capacité : 650mah Voltage (constant) : 3.3Volts Indicateur de charge (blanc, bleu, bleu foncé)	Le corps d'atomiseur eGo-C est composé de 2 parties : d'une base d'atomiseur et d'un cache atomiseur.
Les têtes d'atomiseurs	**Les cartouches tank**
C'est la partie changeable de l'atomiseur qui va se fixer sur la base.	Les cartouches tanks sont les réservoirs contenant le e-liquide. Elles sont de Type A avec une contenance de 1ml.
L'adaptateur mural	**Le câble de chargement Fast USB**
Entrée : 100-240V / 125 mah Sortie : 5V / 500mah	Relie la batterie à une prise USB (ordinateur, adaptateur mural) Entrée : 5V / 500mah Sortie : 4.2V / 420mah

Prise en main du kit

Chargez pleinement les batteries

Nos kits **Joyetech eGo-C** comportant un chargeur Fast USB puissant, **4 heures sont nécessaires pour le premier chargement** (peut importe la couleur du témoin de charge) et de 90 minutes à 2 heures pour les chargements ultérieurs, mais l'indicateur de charge vert vous l'indiquera.

1. Vissez la batterie sur l'adaptateur Joyetech

2. Branchez la prise USB sur un ordinateur portable ou sur l'adaptateur mural.

Montage de l'atomiseur eGo-C

1. Dévissez à la main la base de l'atomiseur
2. Déposez une tête d'atomiseur sur la base sans chercher à l'enfoncer
3. Revissez le cache atomiseur sur la base

Percez une cartouche vide

Ensuite enfoncez lentement mais fermement une cartouche vide dans l'atomiseur Joyetech et la ressortir pour vérifier que l'opercule sur couvercle est bien enlevée. Si besoin, prenez une pince à épiler pour retirer le reste de l'opercule afin de bien dégager le trou d'arrivée du e-liquide. Une opercule mal enlevée peut empêcher un bon écoulement de e-liquide dans l'atomiseur et détériorer cette dernière. Vérifier bien cela notamment si vous avez un goût de brûlé.

vapoclope.fr
e-cigarettes et e-liquides

Remplir une cartouche Tank

Enlever le couvercle de la cartouche (qui maintenant doit avoir un trou bien net), et remplir celle-ci de e-liquide à 80% maximum. Remettre le couvercle. Attention à ne pas remplir entièrement la cartouche afin d'éviter les fuites !

Assemblage

Mettre 2 gouttes de e-liquide sur la pointe de la tête l'atomiseur coté bec, Puis enfoncez la cartouche remplie dans l'atomiseur Joyetech et vissez l'atomiseur sur une batterie pleinement chargée.

Déverrouillez la batterie en appuyant 5 fois rapidement (environ en 2 secondes) sur le switch. La batterie **Joyetech eGo-C** est manuelle, vous devez donc appuyer sur le *switch* avant de « tirer » sur l'**eGo-C**. Pensez à verrouiller votre batterie quand vous la transporter !

Un certain temps est nécessaire pour roder l'atomiseur. Il faut changer ses habitudes également : ne pas tirer trop fort, mais légèrement plus longtemps et respecter des pauses pour que l'atomiseur ai le temps de refroidir.

Entretien

Nettoyez vos atomiseur en soufflant dedans afin d'évacuer le e-liquide avant de vous coucher.
Essuyez régulièrement les contacteurs de la batterie et de l'atomiseur pour éliminer le e-liquide.

Retrouver comment entretenir votre **Joyetech** sur notre site : http://www.vapoclope.fr

vapoclope.fr
e-cigarettes et e-liquides

L'indicateur de charge de la batterie

La batterie eGo T de **650 mAh** permet une vapote de 6h minimum. La batterie est toujours verrouillable en appuyant 5 fois sur le bouton de la batterie manuelle ce qui évite un déclenchement intempestif dans un sac ou dans une poche et donc d'éviter de brûler la tête de son atomiseur. De plus, vous pouvez **maintenant contrôler la charge de la batterie** avec la **led qui change de couleur** en fonction de la charge restante :

- Couleur du switch **blanc** : la charge restante est **supérieure à 50%**
- Couleur du switch **bleu clair** : la charge restante est **entre 10% et 50%**
- Couleur du switch **bleu foncé** : la charge de la batterie est **inférieure à 10%**

Avertissements concernant les E-LIQUIDES

Bien que les flacon de e-liquides soient vendus dans des bouteilles avec bouchon de sécurité, ils ne doivent jamais être laissés à la portée des enfants ou des animaux domestiques. Ils contiennent de la nicotine (mis à part les e-liquide "no" en 0mg) et à ce titre doit être manipulé avec attention.

La nicotine est très toxique par ingestion ou contact avec la peau.

Le e-liquide est proscrit aux mineurs de moins de 18 ans.

Il ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses directement, ni même être touché par la peau, vos doigts, mains etc. C'est pourquoi il est recommander d'utiliser des gants de protection pour la manipulation des e-liquides. **En cas de contact, lavez-vous immédiatement les mains à l'eau et au savon.**

En cas d'ingestion accidentelle, de malaise, consultez immédiatement un médecin et lui montrer la bouteille à partir de laquelle le produit a été consommé.

Si le produit entre en contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau courante et consultez un médecin.

L'usage du e-liquide au moyen d'une cigarette électronique est **déconseillé** aux personnes suivantes :

- Personnes non-fumeuses.
- Personnes allergiques à la nicotine ou aux produits à inhaler.
- Femmes enceintes ou allaitant.
- Personnes présentant des risques cardiovasculaires ou d'hypertension
- Personnes présentant des faiblesses respiratoires.

Vapoclope.fr ne peut être tenu responsable de toute blessure causée à un tiers-résultant d'une incapacité à se conformer à ces avertissements et les instructions implicites.

vapoclope.fr
e-cigarettes et e-liquides